



ЗАО «ЗУБР ОВК» РОССИЯ, 141002, Московская область, г. Мытищи 2, п/я 18

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в характеристики изделия без предварительного уведомления. Приведенные иллюстрации не являются обязательными. Ответственность за опечатки исключается.

ЗАТ «ЗУБР ОВК», Московська область, м. Митищі 2, п/с 18

Виробник залишає за собою право вносити зміни в характеристики виробу без попереднього повідомлення. Приведені ілюстрації не є обов'язковими. Відповідальність за друкарські помилки виключається.

«ЗУБР ОВК» ЖШҚ РЕСЕЙ, Московская облысы, Мытищи қаласы 2, п/ж 18

Өндіруші әдіналы ескертусі құралдың мінездемесіне өзгертулерді қабылдауға құқылы. Көрсетілген суреттеме міндетті болып табылмайды. Жазбадағы жіберілген қателіктер жауапкершілікке тартылмайды.

www.zubr.ru

Руководство по эксплуатации

Аккумуляторная дрель-шурупверт

ЗДА-7,2-Ли Б



Уважаемый покупатель!

При покупке изделия:

- ▶ требуйте проверки его исправности путем пробного включения, а также комплектности согласно комплекту поставки;
- ▶ убедитесь, что гарантийный талон оформлен должным образом и содержит дату продажи, штамп магазина и подпись продавца.

Перед первым включением изделия внимательно изучите настоящее руководство по эксплуатации и строго выполняйте содержащиеся в нем требования. Только так Вы сможете научиться правильно обращаться с изделием и избежите ошибок и опасных ситуаций. Храните данное руководство в течение всего срока службы Вашего изделия.

Помните! Изделие является источником повышенной травматической опасности.

Назначение и область применения

Аккумуляторная дрель-шуруповерт предназначена для сверления отверстий в различных материалах (при установке сверла), а также для вкручивания/выкручивания шурупов, саморезов и винтов (при установке соответствующих бит).

Внимательно изучите настоящее руководство по эксплуатации, в том числе раздел «Руководство по безопасности» и Приложение «Общие инструкции по безопасности». Только так Вы сможете научиться правильно обращаться с инструментом и избежите ошибок и опасных ситуаций.

Изделие предназначено для непродолжительных работ в бытовых условиях в районах с умеренным климатом с характерной температурой от +1 °C до +40 °C, относительной влажностью воздуха не более 80% и отсутствием

прямого воздействия атмосферных осадков и чрезмерной запыленности воздуха.

Изделие соответствует требованиям:

- ▶ общим по ГОСТ Р МЭК 60745-2-1-2006;
- ▶ к вибрации по ГОСТ 17770-86;
- ▶ к шуму по ГОСТ 12.2.030-2000;
- ▶ к электромагнитной совместимости по ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (разд. 6, 7), ГОСТ Р 51317.3.3-2008, ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (разд. 4), ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (разд. 5, 7))

Настоящее руководство содержит самые полные сведения и требования, необходимые и достаточные для надежной, эффективной и безопасной эксплуатации изделия.

В связи с продолжением работы по усовершенствованию изделия, изготовитель оставляет за собой право вносить в его конструкцию незначительные изменения, не отраженные в настоящем руководстве и не влияющие на эффективность и безопасную работу изделия.

Технические характеристики

Артикул	ЗДА-7,2-Ли Б
Номинальное напряжение питания, В	7,2
Номинальная емкость аккумулятора, А·ч	1,5
Частота вращения (1/2 скорость), об/мин	160/320
Патрон	Hex 1/4"
Количество установок момента	15+1
Крутящий момент (мягкий/жесткий), Н·м	5/10
Уровень звуковой мощности, дБ	73,5 (к=3 дБ)
Уровень звукового давления, дБ	62,5 (к=3 дБ)
Среднеквадратичное виброускорение, м/с²	0,755 (к=1,5 м/с²)
Класс безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75	II
Масса, кг	0,83
Срок службы, лет	5

Комплект поставки

Аккумуляторная дрель-шуруповерт	1 шт.
Зарядное устройство	1 шт.
Биты	2 шт.
Инструкции по безопасности	1 экз.
Руководство по эксплуатации	1 экз.

ВНИМАНИЕ

Убедитесь, что на инструменте и комплекте деталей отсутствуют повреждения, которые могли возникнуть при транспортировании.

заполняется сервисным центром
заполняется сервисным центром
кызмет көрсөтүү орталыгы

Сервисный центр
Сервисний центр
Кызмет көрсөтүү орталыгы

Мастер
Майстер
Шебер

фамилия / прізвище / теги

Код неисправности
Код несправності
Жарамсыздык коды

М.П.

сервисного центра
сервисного центру
кызмет көрсөтүү орталыгы

заполняется сервисным центром
заполняется сервисным центром
кызмет көрсөтүү орталыгы

Сервисный центр
Сервисний центр
Кызмет көрсөтүү орталыгы

Мастер
Майстер
Шебер

фамилия / прізвище / теги

Код неисправности
Код несправності
Жарамсыздык коды

М.П.

сервисного центра
сервисного центру
кызмет көрсөтүү орталыгы

заполняется сервисным центром
заполняется сервисным центром
кызмет көрсөтүү орталыгы

Сервисный центр
Сервисний центр
Кызмет көрсөтүү орталыгы

Мастер
Майстер
Шебер

фамилия / прізвище / теги

Код неисправности
Код несправності
Жарамсыздык коды

М.П.

сервисного центра
сервисного центру
кызмет көрсөтүү орталыгы

Инструкции по применению

Устройство

- 1 Фиксирующая втулка
- 2 Регулятор момента
- 3 Светодиод подсветки рабочего места
- 4 Клавиша включения
- 5 Зарядное гнездо
- 6 Переключатель направлений (реверс)
- 7 Переключатель скоростей
- 8 Индикаторы напряжения аккумулятора
- 9 Кнопка проверки заряда аккумулятора

Подготовка к работе

Аккумуляторная батарея не заряжалась на заводе-изготовителе. Поэтому перед первым использованием изделия **ОБЯЗАТЕЛЬНО** зарядите батарею.

Для этого вставьте вилку зарядного устройства в розетку, а штекер — в зарядное гнездо 5.

Зарядное устройство полностью заряжает батарею за 3–5 часов. О процессе заряда батареи свидетельствует красный светодиод индикаторов 8.

Примечание! Процесс зарядки контролируется пользователем самостоятельно пропорционально времени заряда полностью разряженной батареи. В любом случае, во избежание повреждения, не оставляйте изделие заряжаться более чем на восемь часов.

Нагрев батареи в процессе зарядки является нормальным. Во избежание выхода из строя, батарея имеет встроенный термовыключатель.

▲ ВНИМАНИЕ

Для предотвращения тепловых травм не прикасайтесь к батарее, находящейся на зарядке.

По окончании заряда выньте штекер зарядного устройства из гнезда шурупверта, зарядное устройство — из сети.

Примечание! Литий-ионная аккумуляторная батарея может быть заряжена в любое время без отрицательного влияния на срок службы. Прекращение зарядки в любое время также не наносит ей вреда.

▲ ВНИМАНИЕ

Во избежание повреждения батареи, НЕ ХРАНИТЕ изделие с разряженной батареей. Перед хранением **ПОЛНОСТЬЮ** зарядите аккумулятор.

Установите в патрон необходимый инструмент.

Для установки/извлечения инструмента оттяните фиксирующую втулку 1 патрона, извлеките (при необходимости) ненужный более инструмент и установите новый.

На вашей дрели установлена муфта ограничения момента при заворачивании крепежных изделий. Муфта имеет 15 установок момента срабатывания ограничителя и положение без ограничения момента — для сверления. Это позволяет регулировать момент затяжки крепежных изделий в зависимости от вида работ (компьютерная и бытовая техника, сборка мебели, отделочные и строительные работы) и применяемых материалов (дерево, пластик, гипсокартон, металлические профили), чтобы не испортить материал и не развальцевать шлицы крепежного изделия и инструмента.

Установите момент ограничения затяжки в зависимости от вида предстоящей работы. Для сверления установите регулятор 2 в положение 1.

Для выбора направления вращения инструмента установите переключатель реверса 6 в одно из следующих положений:

- полностью утоплен справа — патрон вращается в направлении по часовой стрелке;
- полностью утоплен слева — патрон вращается в направлении против часовой стрелки.

▲ ВНИМАНИЕ

При нахождении переключателя в промежуточном положении клавиша включения заблокирована. В этом случае НЕ ПРИЛАГАЙТЕ усилий, чтобы включить дрель — это повлечет повреждение изделия.

Ваше изделие оснащено светодиодом 3 подсветки рабочего места. При нажатии на клавишу включения он загорается автоматически.

На Вашем изделии установлены индикаторы, которые позволяют контролировать



вать степень заряда аккумуляторной батареи. Для проверки нажмите кнопку 9. Индикаторы 8 покажут состояние батареи.

В случае неполного заряда зарядите аккумуляторную батарею.

Порядок работы

Включение изделия производится нажатием на клавишу 4.

Для переключения скоростей вращения переведите переключатель 7 в положение 1 (160 об/мин) или 2 (320 об/мин). В положении 1 дрель развивает больший момент, в положении 2 – большие обороты. Для заворачивания и отворачивания крепежных изделий используйте положение 1 переключателя, для сверления – 2.

Примечание! При несовпадении зубьев шестерен в редукторе возможно заедание переключателя скоростей. В этом случае **НЕ ПРИЛАГАЙТЕ** чрезмерных усилий. Просто включите дрель, дайте ей провернуться несколько оборотов и снова попробуйте переключить скорость.

⚠ ВНИМАНИЕ

Во избежание повреждения инструмента не изменяйте передачи редуктора переключателем 7 **ВО ВРЕМЯ ВРАЩЕНИЯ** патрона.

При заворачивании и отворачивании крепежных изделий, а также при сверлении, держите изделие перпендикулярно поверхности, с которой Вы работаете.

Примечание! Аккумуляторная дрель-шуруповерт снабжена фиксатором шпинделя, который фиксирует патрон от проворачивания, когда дрель не включена. Это позволяет Вам докручивать крепежные изделия, поворачивая непосредственно изделие вокруг оси крепежа (при выключенной дрели).

Во время работы на режиме сверления, т.е. без ограничения момента, может произойти блокировка вращения рабочего инструмента. При этом сработает защита от перегрузки, которая отключит подачу напряжения на двигатель. Для возобновления работы отпустите и снова нажмите клавишу включения.

С целью предотвращения повреждения аккумуляторной батареи от глубокого разряда, на

ней установлена защита от чрезмерного падения напряжения. Поэтому во время работы с повышенной нагрузкой при достаточном разряженной батарее возможно отключение двигателя и останов инструмента.

Примечание! Через некоторое время, возможно, дрель снова заработает, т.к. батарея немного восстановит заряд. Однако, дальнейшая работа в таком режиме является неблагоприятной для аккумуляторной батареи.

Во избежание выхода батареи из строя не используйте ее более, но поставьте на зарядку.

⚠ ВНИМАНИЕ

Во избежание повреждения батареи, **НЕ ХРАНИТЕ** изделие с разряженной батареей. После использования **ПОЛНОСТЬЮ** зарядите аккумулятор.

При перерывах или по окончании работы выключите изделие, отпустив клавишу 4. При отпуске выключателя, благодаря электромагнитному тормозу, шпиндель мгновенно останавливается.

Рекомендации по эксплуатации

Убедитесь, что напряжение Вашей сети соответствует номинальному напряжению зарядного устройства изделия.

Перед первым использованием изделия включите его без нагрузки и дайте поработать 10–20 секунд. Если в это время Вы услышите посторонний шум, почувствуете запах гари или повышенную вибрацию, выключите изделие и установите причину этого явления. Не включайте изделие, прежде чем будет найдена и устранена причина неисправности.

Обеспечьте хорошее освещение рабочего места. Светодиод является вспомогательным и предназначен для подсветки в труднодоступных местах или при отсутствии освещения.

Для исключения перегрева делайте перерывы в работе изделия. Интенсивная эксплуатация и повышенные нагрузки снижают срок службы изделия.

Закрепите сервисный талон изделия с помощью скрепки		М.П.		ОТРЫВНОЙ ТАЛОН ВІДРИВНИЙ ТАЛОН ЎЗБЕЛІ ТАЛОН	
D	Дата приема Қабыл алу	Дата выдачи Берілген	Особые отметки Айрықша белгілер	Изделие Виріб Құрал	
	Дата продажи Қайтару ұақыты	Дата продажи Сату уақыты		Дата продажи Сату уақыты	
	Дата приема Қабыл алу	Дата приема Сату уақыты		Дата приема Сату уақыты	
	Дата выдачи Берілген	Дата выдачи Берілген		Дата приема Сату уақыты	
	Дата приема Қабыл алу	Дата выдачи Берілген		Дата приема Сату уақыты	
E	Дата приема Қабыл алу	Дата выдачи Берілген	Особые отметки Айрықша белгілер	Изделие Виріб Құрал	
	Дата продажи Қайтару ұақыты	Дата продажи Сату уақыты		Дата продажи Сату уақыты	
	Дата приема Қабыл алу	Дата приема Сату уақыты		Дата приема Сату уақыты	
	Дата выдачи Берілген	Дата выдачи Берілген		Дата приема Сату уақыты	
	Дата приема Қабыл алу	Дата выдачи Берілген		Дата приема Сату уақыты	
F	Дата приема Қабыл алу	Дата выдачи Берілген	Особые отметки Айрықша белгілер	Изделие Виріб Құрал	
	Дата продажи Қайтару ұақыты	Дата продажи Сату уақыты		Дата продажи Сату уақыты	
	Дата приема Қабыл алу	Дата приема Сату уақыты		Дата приема Сату уақыты	
	Дата выдачи Берілген	Дата выдачи Берілген		Дата приема Сату уақыты	
	Дата приема Қабыл алу	Дата выдачи Берілген		Дата приема Сату уақыты	



заполняется сервисным центром
заполняется сервисным центром
кызмет көрсөтүү орталыгы

Сервисный центр _____
Сервисний центр _____
Кызмет көрсөтүү орталыгы _____

Мастер _____
Майстер _____ фамилия / прізвище / тегі
Шебер _____

Код неисправности _____
Код несправності _____
Жарамсыздық коды _____

М.П.
сервисного центра
сервисного центру
кызмет көрсөтүү орталыгы

заполняется сервисным центром
заполняется сервисным центром
кызмет көрсөтүү орталыгы

Сервисный центр _____
Сервисний центр _____
Кызмет көрсөтүү орталыгы _____

Мастер _____
Майстер _____ фамилия / прізвище / тегі
Шебер _____

Код неисправности _____
Код несправності _____
Жарамсыздық коды _____

М.П.
сервисного центра
сервисного центру
кызмет көрсөтүү орталыгы

заполняется сервисным центром
заполняется сервисным центром
кызмет көрсөтүү орталыгы

Сервисный центр _____
Сервисний центр _____
Кызмет көрсөтүү орталыгы _____

Мастер _____
Майстер _____ фамилия / прізвище / тегі
Шебер _____

Код неисправности _____
Код несправності _____
Жарамсыздық коды _____

М.П.
сервисного центра
сервисного центру
кызмет көрсөтүү орталыгы

При разряде аккумуляторной батареи уменьшается развиваемый ею момент. Поэтому при закручивании или откручивании очередного крепежного изделия, при возрастании сопротивления, ограничитель муфты может не сработать (вследствие недостатка крутящего момента на валу) и двигатель, находясь под напряжением, остановится.

▲ ВНИМАНИЕ

Этот режим является коротким замыканием для электрического двигателя и может привести к повреждению двигателя и аккумулятора батареи. Во избежание выхода изделия из строя НЕ ДОПУСКАЙТЕ работу в таком режиме.

Используйте ТОЛЬКО прилагаемое зарядное устройство.

▲ ВНИМАНИЕ

Использование зарядного устройства с другими характеристиками (напряжение, ток заряда) может привести к выходу из строя батареи, самого зарядного устройства и изделия в целом.

Во избежание повреждения батареи, НЕ ХРАНИТЕ изделие с разряженной батареей. После использования ПОЛНОСТЬЮ зарядите аккумулятор.

Периодически очищайте от грязи поверхности и вентиляционные отверстия изделия.

Изделие не требует другого специального обслуживания.

Все прочие работы, в том числе ремонтные, должны проводиться только специалистами сервисных центров.

Следите за исправным состоянием изделия. В случае появления подозрительных запахов, дыма, огня, искр следует выключить инструмент и обратиться в специализированный сервисный центр.

Если Вам что-то показалось ненормальным в работе изделия, немедленно прекратите его эксплуатацию.

В силу технической сложности изделия, критерии предельных состояний не могут быть определены пользователем самостоятельно. В случае явной или предполагаемой неисправности обратитесь к разделу «Возможные неисправности и методы их устранения». Если неисправности в перечне не оказалось или Вы не смогли устранить ее, обратитесь в специализированный сервисный центр.

Заключение о предельном состоянии изделия или его частей сервисный центр выдает в форме соответствующего Акта.

Инструкции по безопасности

Перед началом работы осмотрите и визуально проверьте изделие и кабель на видимые механические повреждения.

Не заряжайте аккумуляторную батарею зарядным устройством с другими характеристиками (напряжение, ток заряда) – это может привести к недозаряду, перезаряду, перегреву, взрыву батареи, повреждению зарядного устройства или изделия в целом.

Не закрывайте воздухозаборные отверстия изделия и не допускайте их засорения.

В процессе работы возможен сильный нагрев сменного инструмента. При необходимости извлечения дождитесь его остывания или используйте защитные перчатки.

При некоторых работах изделие может передавать на оператора вибрацию. Во избежание ущерба здоровью делайте перерывы в работе и ограничивайте общее время работы с изделием.

Условия транспортирования, хранения и утилизации

Храните изделие в надежном, сухом и недоступном для детей месте.

Хранение и транспортирование изделия осуществляйте в коробках или кейсах.

Отслужившее срок службы изделие, дополнительные принадлежности и упаковку следует экологически чисто утилизировать.

Гарантийные обязательства

Мы постоянно заботимся об улучшении качества обслуживания наших потребителей, поэтому, если у Вас возникли нарекания на качество и сроки проведения гарантийного ремонта, пожалуйста, сообщите об этом в службу поддержки «ЗУБР» по электронной почте на адрес: zubr@zubr.ru.

Данная гарантия не ограничивает право покупателя на претензии, вытекающие из договора купли-продажи, а также не ограничивает законные права потребителей.

Мы предоставляем гарантию на инструменты «ЗУБР» на следующих условиях:

- Гарантия предоставляется в соответствии с нижеперечисленными условиями (№ 2–8) путем бесплатного устранения недостатков инструмента в течение установленного гарантийного срока, которые доказано обусловлены дефектами материала или изготовления.
- Гарантийный срок начинается со дня покупки инструмента первым владельцем.

Базовая гарантия

Гарантийный срок составляет 36 месяцев со дня продажи, только при безусловно бытовом использовании инструмента для личных нужд.

Гарантийный срок составляет 12 месяцев со дня продажи при применении инструмента для работ, связанных с профессиональной деятельностью, в условиях нагрузок средней интенсивности, за исключением индустриальных и промышленных работ в условиях высокой интенсивности и сверхтяжелых нагрузок.

Расширенная гарантия

Для всех электроинструментов, купленных после 15.02.2012г., гарантийный срок продлевается до 60 месяцев при условии безусловно бытового применения, и 36 месяцев в случае применения для работ, связанных с профессиональной

деятельностью, в условиях нагрузок средней интенсивности, за исключением индустриальных и промышленных работ в условиях высокой интенсивности и сверхтяжелых нагрузок.

Расширенная гарантия предоставляется только при условии, если владелец регистрирует инструмент в течение 4 недель с момента покупки на сайте компании «ЗУБР».

Регистрация осуществляется только на сайте производителя www.zubr.ru в разделе Сервис. Подтверждением участия в программе расширенной гарантии конкретного инструмента и корректной регистрации инструмента является регистрационный сертификат, который следует распечатать на принтере во время регистрации. Регистрация возможна только после подтверждения покупателем согласия на сохранение личных данных, запрашиваемых в процессе регистрации.

3) Гарантия не распространяется на:

- Детали, подверженные рабочему и другим видам естественного износа, а также на неисправности инструмента, вызванные этими видами износа
- Неисправности инструмента, вызванные несоблюдением инструкций по эксплуатации или произошедшие вследствие использования инструмента не по назначению, во время использования при ненормальных условиях окружающей среды, ненадлежащих производственных условиях, вследствие перегрузок или недостаточного, ненадлежащего технического обслуживания или ухода. К безусловным признакам перегрузки изделия относятся, помимо прочих: появление цветных побелостей, одновременный выход из строя ротора и статора, деформация или оплавление деталей и узлов изделия, потемнение или обугливание проводов электродвигателя под действием высокой температуры
- При использовании изделия в условиях высокой интенсивности работ и сверхтяжелых нагрузок
- На профилактическое и техническое обслуживание инструмента, например: смазку, промывку
- Неисправности инструмента вследствие использования принадлежностей, сопутствующих и запасных частей, которые не являлись оригинальными принадлежностями/частями «ЗУБР»

инструмента, без указания индексов
используемых безразличных цифр
каждый из них 4-х значный

A

Дата приема
Дата продажи
Дата покупки
Дата выдачи
Дата приема
Дата приему
Общие сведения
Адреса

М.П.

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН
ВІДРИВНИЙ ТАЛОН
ЎЗБЕЛІ ТАЛОН

A

Изделие
Виріб
Құрал

Дата продажи
Дата продажу
Сату уақыты

Дата приема
Дата приему
Қабылдау уақыты

Дата выдачи
Дата выдачи
Берілуі уақыты

Клиент
Клиент
Тапсырысгер

инструмента, без указания индексов
используемых безразличных цифр
каждый из них 4-х значный

B

Дата приема
Дата продажи
Дата покупки
Дата выдачи
Дата приема
Дата приему
Общие сведения
Адреса

М.П.

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН
ВІДРИВНИЙ ТАЛОН
ЎЗБЕЛІ ТАЛОН

B

Изделие
Виріб
Құрал

Дата продажи
Дата продажу
Сату уақыты

Дата приема
Дата приему
Қабылдау уақыты

Дата выдачи
Дата выдачи
Берілуі уақыты

Клиент
Клиент
Тапсырысгер

инструмента, без указания индексов
используемых безразличных цифр
каждый из них 4-х значный

C

Дата приема
Дата продажи
Дата покупки
Дата выдачи
Дата приема
Дата приему
Общие сведения
Адреса

М.П.

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН
ВІДРИВНИЙ ТАЛОН
ЎЗБЕЛІ ТАЛОН

C

Изделие
Виріб
Құрал

Дата продажи
Дата продажу
Сату уақыты

Дата приема
Дата приему
Қабылдау уақыты

Дата выдачи
Дата выдачи
Берілуі уақыты

Клиент
Клиент
Тапсырысгер

Сведения о приемке и упаковке

Изделие изготовлено и принято в соответствии с требованиями технических условий производителя и признано годным к эксплуатации. Изделие упаковано согласно требованиям технических условий производителя.

Дата выпуска	(число, месяц, год) См. также последние 4 цифры серийного номера (в формате ммт)
Приемку произвел	(штамп приемщика) КОНТРОЛЕР № 5
Упаковку произвел	(штамп упаковщика) УПАКОВЩИК № 3

Гарантийный талон

Изделие Виріб Құрал			
Модель Өрнек Модель		№ изделия № Виробу Құрал №	
Торговая организация Торговельна організація Сауда мекемесі			
Дата продажи Дата продажу Сату уақыты			

Изделие получено в исправном состоянии и полностью укомплектовано. Претензий к внешнему виду не имею. С условиями проведения гарантийного обслуживания ознакомлен.

Виріб отриманий в справному стані і повністю укомплектований. Претензій до зовнішнього вигляду не маю. З умовами проведення гарантійного обслуговування ознайомлений.

Құрал жарамды күйде қабылданған және толықмен жинақталған. Сыртты пішініне наразылық білдірмеймін. Кепілдемелік қызмет көрсету шарттарымен таныстым.

Подпись покупателя Підпис покупця Сатып алушы қолы	М.П.
--	-------------

Для обращения в гарантийную мастерскую необходимо предъявить изделие и правильно заполненный гарантийный талон.

Для звернення в гарантійну майстерню необхідно пред'явити виріб і правильно заповнений гарантійний талон.

Кепілдемелік шеберханаға ұсыну қажет құралды, дұрыс толтырылған кепілдемелік талонды.

е) На механические повреждения (трещины, сколы и т.д.) и повреждения, вызванные воздействием агрессивных сред, высокой влажности и высоких температур, попаданием инородных предметов в вентиляционные отверстия электроинструмента, а также повреждения, наступившие вследствие неправильного хранения и коррозии металлических частей

ж) Принадлежности, запасные части и расходные материалы, вышедшие из строя вследствие нормального износа, такие как: приводные ремни, аккумуляторные блоки, зарядные устройства, угольные щетки, ножи, пилки, абразивы, сверла, буры, леску для триммера и т.п.

з) Инструмент, в конструкцию которого были внесены изменения или дополнения

и) Незначительное отклонение от заявленных свойств инструмента, не влияющее на его ценность и возможность использования по назначению

4) Устранение неисправностей, признанных нами как гарантийный случай, осуществляется на выбор компании «ЗУБР» посредством ремонта или замены неисправного инструмента на новый (возможно и на модель следующего поколения). Замененные инструменты и детали переходят в собственность компании.

5) Гарантийные претензии принимаются в течение гарантийного срока. Для этого предъявите или отправьте неисправный инструмент в указанный в документации (на сайте www.zubr.ru) сервисный центр, приложив заполненный гарантийный талон, подтверждающий дату покупки товара и его наименование. В случае действия расширенной 60-месячной или расширенной 36-месячной гарантии на основании упомянутой выше регистрации, к инструменту следует приложить и регистрационный сертификат расширенной гарантии.

Инструмент, отосланный дилеру или в сервисный центр в частично или полностью разобранном виде, под действие гарантии не подпадает. Все риски по пересылке инструмента дилеру или в сервисный центр несет владелец инструмента.

6) Другие претензии, кроме упомянутого права на бесплатное устранение недостатков инструмента, под действие нашей гарантии не подпадают.

7) После гарантийного ремонта на условиях расширенной гарантии, срок расширенной гарантии инструмента не продлевается и не возобновляется.

8) Срок службы изделия составляет 5 лет.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Неисправность	Возможная причина	Действия по устранению
Дрель не включается	Разряжена батарея	Проверьте напряжение и, при необходимости, зарядите батарею
	Переключатель реверса в промежуточном положении	Переведите переключатель в крайнее положение
	Неисправен выключатель	Обратитесь в сервисный центр для ремонта или замены
	Неисправен двигатель	Обратитесь в сервисный центр для ремонта или замены
Даже при полном нажатии клавиши включения дрель не вращается (при этом слышен гиск) или не работает на полную мощность	Низкое напряжение батареи	Проверьте напряжение и, при необходимости, зарядите батарею
	Сгорела обмотка или обрыв в обмотке двигателя	Обратитесь в сервисный центр для ремонта или замены
	Повреждение или заклинивание редуктора	Обратитесь в сервисный центр для ремонта или замены
Дрель останавливается при работе	Заклинивание инструмента	Освободите инструмент
	Срабатывание защиты от перегрузки	Уменьшите нагрузку
	Срабатывание защиты от глубокого разряда батареи	Проверьте напряжение и, при необходимости, зарядите батарею
	Срабатывание термозащиты батареи	Дождитесь остывания батареи
Дрель перегревается	Интенсивный режим работы, работа с максимальной нагрузкой	Измените режим работы, снизьте нагрузку
	Сгорела обмотка или обрыв в обмотке двигателя	Обратитесь в сервисный центр для ремонта или замены
	Засорение вентиляционных отверстий	Очистите вентиляционные отверстия
Батарея быстро разряжается	Интенсивный режим работы, работа с максимальной нагрузкой	Измените режим работы, снизьте нагрузку
	Недостаточный заряд батареи из-за малого времени зарядки	Увеличьте время зарядки, дождитесь полного заряда (по индикатору)
	Недостаточный заряд из-за снижения емкости батареи	Обратитесь в сервисный центр для замены
	Недостаточный заряд из-за срабатывания термозащиты батареи (при использовании постороннего зарядного устройства)	Используйте прилагаемое зарядное устройство
	Длительное хранение батареи в разряженном состоянии	Обратитесь в сервисный центр для замены
	Внутреннее замыкание в батарее	Обратитесь в сервисный центр для замены
Батарея не заряжается полностью	Неисправность зарядного устройства	Обратитесь в сервисный центр для ремонта или замены
	Внутреннее замыкание в батарее	Замените батарею
	Срабатывание термозащиты батареи (при использовании постороннего зарядного устройства)	Используйте прилагаемое зарядное устройство
Не горит светодиод подсветки	Неисправность светодиода или цепи питания	Обратитесь в сервисный центр для ремонта или замены

ЫҚТИМАЛ АҚАУЛАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ЖОЮ АМАЛДАРЫ

Ақау	Ықтимал себеп	Жою амалдары
Бұрғы қосылмаған жағдайда	Батарея тоқтан айырылған	Кернеуді тексеріңіз, және қажет болса, батареяны зарядтаңыз.
	Реверс ауыстырып-қосқышының аралық күйде болған жағдайда	Ауыстырып-қосқышты соңғы ретке ауыстырыңыз
	Ақыратқыш бұзылған	Жендеу және ауыстыру жұмыстары туралы қызмет көрсету орталықтарына хабарласыңыз
	Қозғалғыш бұзылған	Жендеу және ауыстыру жұмыстары туралы қызмет көрсету орталықтарына хабарласыңыз
Бұрғы қосқыш батырмасын басқанға қарамастан (осы орайда ішкірыт естіледі) немесе толық күет мөлшерінде істемейді	Батареяның төменгі кернеуі	Кернеуді тексеріңіз және қажет болса батареяны зарядтаңыз
	Орама немесе қозғалтқыш орамасының үзіп жатқан	Жендеу және ауыстыру жұмыстары туралы қызмет көрсету орталықтарына хабарласыңыз
	Редуктордың зақымдалуы немесе сыналануы	Жендеу және ауыстыру жұмыстары туралы қызмет көрсету орталықтарына хабарласыңыз
	Аспаптың сыналануы	Аспапты босатыңыз
	Шамадан тыс жүктемеден сақтану	Жүктемені азайтыңыз
Бұрғы жұмыс барысында тоқтайды	Батарея шамадан тыс зарядтануынан сақтану	Кернеуді тексеріңіз және қажет болса, батареяны зарядтаңыз
	Батареяның термосақтандырышының алдын алу	Батареяның сууын күтіңіз
	Интенсивті жұмыс режимі, максималды жүктемесі бар жұмыс	Жұмыс режимін өзгертіңіз, жүктемені азайтыңыз
Бұрғы қызады	Орама немесе қозғалтқыш орамасының үзіп жатқан	Жендеу және ауыстыру жұмыстары туралы қызмет көрсету орталықтарына хабарласыңыз
	Ауа жаңалағыш тетіктерінің ластануы	Ауа жаңалағыш тетіктерін тазартыңыз
	Интенсивті жұмыс режимі, максималды жүктемесі бар жұмыс	Жұмыс режимін өзгертіңіз, жүктемені азайтыңыз
Батарея тез тоқтан айырылады	Батарея аз уақыт ішінде жеткіліксіз зарядталуы	Зарядталу уақытын ұлғайтыңыз, толық зарядталуын күтіңіз (көрсеткіш бойынша)
	Батарея сыйымдылығының жеткіліксіз зарядталуы	Жендеу және ауыстыру жұмыстары туралы қызмет көрсету орталықтарына хабарласыңыз
	Батарея термосақтауының болуының жеткіліксіз зарядталуы (бөтен зарядтау құралын пайдаланған жағдайда)	Берілген зарядтау құралын қолданыңыз
	Узақ уақыт ішінде заряды жоқ батареяны сақтау	Жендеу және ауыстыру жұмыстары туралы қызмет көрсету орталықтарына хабарласыңыз
	Батареяның ішкі сыналануы	Жендеу және ауыстыру жұмыстары туралы қызмет көрсету орталықтарына хабарласыңыз
	Зарядтау құралының бұзылуы	Жендеу және ауыстыру жұмыстары туралы қызмет көрсету орталықтарына хабарласыңыз
Батарея толық зарядталынбайды	Батареяның ішкі сыналануы	Батареяны ауыстырыңыз
	Батарея термосақтауының іске қосылуы(бөтен зарядтау құралын пайдаланған жағдайда)	Берілген зарядтау құралын қолданыңыз
Жарық беретін жарық диоды жанбайды	Жарық диодтың немесе тоқ көзінің істен шығуы	Жендеу және ауыстыру жұмыстары туралы қызмет көрсету орталықтарына хабарласыңыз

Шановний покупець!

- При покупці виробу:
- ▶ вимагайте перевірки його справності шляхом пробного включення, а також комплектності згідно комплекту постачання;
 - ▶ переконайтеся, що гарантійний талон оформлений належним чином і містить дату продажу, штамп магазину і підпис продавця.

Перед першим включенням виробу уважно вивчіть цей посібник по експлуатації і суворо виконуйте вказані в ній вимоги. Лише так ви зможете навчитися правильно поводитися з інструментом і уникнете помилок і небезпечних ситуацій.

Зберігаєте дане керівництво протягом всього терміну служби Вашого виробу.

Пам'ятайте!Виріб є джерелом підвищеної травматичної небезпеки.

Призначення і сфера застосування

Акумуляторна дрель-шурупверт призначена для свердління отворів в різних матеріалах (при установці свердла), а також для вкручування/викручування шурупів, саморізів і гвинтів (при установці відповідних біт).

Уважно вивчіть цей посібник по експлуатації, у тому числі розділ «Керівництво по безпеці» і Застосування «Загальні інструкції по безпеці». Лише так Ви зможете навчитися правильно поводитися з інструментом і уникнете помилок і небезпечних ситуацій.

Виріб призначений для нетривалих робіт в побутових умовах в районах з помірним кліматом з характерною температурою від +1 °C до +40 °C, відносною вологістю повітря не більше 80% і відсутністю прямої дії атмосферних опадів і надмірної загиленості повітря.

Виріб відповідає вимогам:

- ▶ загальним по ГОСТ Р МЕК 60745-2-1-2006;
- ▶ до вібрації по ГОСТ 17770-86;
- ▶ до шуму по ГОСТ 12.2.030-2000;
- ▶ до електромагнітної сумісності по ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (розд. 6, 7), ГОСТ Р 51317.3.3-2008, ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (розд. 4), ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (розд. 5, 7)

Цей посібник містить найповніші відомості і вимоги, необхідні і достатні для надійної, ефективної і безпечної експлуатації виробу.

У зв'язку з продовженням роботи по удосконаленню виробу, виробник залишає за собою право вносити до його конструкцію незначні зміни, не відбиті в цьому посібнику і виробі, що не впливають на ефективну і безпечну роботу.

Технічні характеристики

Артикул	ЗДА-7,2-Лн Б
Номинальна напруга акумулятора, В	7,2
Номинальна ємність акумулятора, А-г	1,5
Частота обертання (1/2 швидкість), об/хв	160/320
Патрон	Hex 1/4"
Кількість установок моменту	15+1
Момент (м,язий/жорсткий), що крутить, Н·м	5/10
Рівень звукової потужності, дБ	73,5 (к=3 дБ)
Рівень звукового тиску, дБ	62,5 (к=3 дБ)
Середньоквадратичне віброприскорення, м/с²	0,755 (к=1,5 м/с²)
Клас безпеки по ГОСТ 12.2.007.0-75	II
Маса, кг	0,83
Термін служби, років	5

Комплектація	
Акумуляторна дрель-шуруповерт	1 шт.
Зарядний пристрій	1 шт.
Біти	2 шт.
Інструкції по безпеці	1 екз.
Керівництво по експлуатації	1 екз.

 УВАГА

Переконайтеся у відсутності пошкоджень інструменту і комплекту деталей, які могли виникнути при транспортуванні.

ө) Механикалық ақау (жарықтар, нақыстар ж.т.б.) агрессивті ортадан, жоғарғы ылғалдылық және жоғарғы температура, электр құралдың ауа желдеткіш саңылайына бөгде заттардың түсу, сонымен қатар дұрыс емес сақтау және металл бөлшектердің коррозия салдарынан пайда болған ақаулар.

ж) Кепілдік бұйымдарға, қосымша бөлшектерге және шығындалған материалдарға, яғни өздігінен тозғандықтан, соның ішінде жетек бөлшектері, акумулятор блогтары, зарядтау құралдары, көмір щеткалары, пышақтар, аралар, абразивтер, тескіш темірлер, бурғылар, триммерге арналған қармақ бауға ж.т.б. жатады.

з) Құралдың құрылғысына өзгерістер немесе қосымшалар енгізілуі.

и) Құралдың құндылығына және мақсатына тиісті пайдалануға әсерін тигізбейтін кішігірім ауытпаушылық.

4) Бізбен расталған кепілдікті жағдай төңірегінде ақауды жою «ЗУБР» компаниясының құзіретінде жөндеу немесе ақауы бар құралды жаңасына (келесі ұрпақтағы модельге) ауыстыру болып табылады.

5) Кепілдікті шағымдар кепілдікті мерзім ішінде қабылданады. Бұл үшін ақауы бар құралды құжатта көрсетілген (www.zubr.ru сайтында) қызмет көрсету орталығына тауарды сатып алу уақыты және атауы көрсетілген растайтын кепілдікті талонмен қоса әкеліңіз немесе жіберіңіз. Жоғарыда аталған құралды тіркеу негізінде кеңейтілген 60 айлық немесе 36 айлық кепілдік жарамды болса, кеңейтілген кепілдіктің тіркелу сертификатын көрсетіңіз.

Жартылай немесе толық бөлшектелінген құрал дилерге немесе қызмет көрсету орталығына жіберілсе, ол кепілдік бойынша қарастырылмайды. Дилерге немесе қызмет көрсету орталығына жіберілген құралға сатып алушы жауапкершілік тартады.

6) Құралдың ақауларын тегін жөндеу жұмыстары атқарылатын аталған басқа да шағымдар түсіруге рұқсат құқықтардан басқасына біздің кепілдік төңірегінде қарастырылмайды.

7) Кеңейтілген кепілдіктің шарттары бойынша жүргізілген кепілдікті жөндеу жұмыстары орындалған соң, құралдың кеңейтілген кепілдігі ұзартылмайды және жаңартылмайды.

8) Құралдың қызмет көрсету мерзімі 5 жыл.

Кепілдеме міндеттемелері

Біз әрқашанда біздің тұтынушыларға сапалы қызмет көрсетуді жақсартуға қолға алғандықтан, сондықтан да, егер Сіз сапаға және кепілдік жөндеу жұмыстарын мерзімдеріне риза болмасаңыз, бұл жайлы «ЗУБР» қолдау қызметіне мына электрондық мекен-жай бойынша хабарласа аласыз: zubr@zubr.ru

Бұл кепіл сатып алушының сатып алу-сату келісім шарт бойынша шағымдану құқығына шек қоймайды, сонымен қатар тұтынушылардың заңды құқықтарына қайшы келмейді.

Біз «ЗУБР» құралдарына кепілдікті келесідей шарттарға тиісті ұсынамыз:

1) Кепілдік төменде аталған шарттарға тиісті (№ 2–8) қарастырылған кепілдік мерзім ішінде материал немесе өндірушінің ақау екендігі дәлелденген соң, құралдың жөндеу жұмыстарын тең орындау.

2) Кепілдік мерзім алғашқы сатып алушының сатып алу күнінен басталады.

Негізгі кепілдік:

Кепілдікті мерзім сату күнінен бастап, яғни құралды тұрмыстық жағдайда, жеке қолданылған жағдайда 36 айды құрайды.

Кепілдікті мерзім сату күнінен бастап, яғни құралды жоғары қарқындылықты және шамадан тыс ауыр жүктемелері бар индустриалды және өнеркәсіптік жұмыстардан басқасында кәсіби тәріпте, орташа қарқындылықты жүктеме жағдайында 12 айды құрайды.

Кеңейтілген кепілдік

15.02.2012 жылы сатып алынған кепілдікті мерзім барлық электр құралдарына тұрмыстық жағдайда қолданылса, 60 айға дейін ұзартылады және құралды жоғары қарқындылықты және шамадан тыс ауыр жүктемелері бар индустриалды және өнеркәсіптік жұмыстардан басқасында қа-

сіби тәріпте, орташа қарқындылықты жүктеме жағдайында 36 айға дейін ұзартылады.

Кеңейтілген кепілдік тек қана келесідей шарт бойынша ұсынылады, егер сатып алушы құралды сатып алу сәтінен бастап 4 аптаның ішінде «ЗУБР» компаниясының сайтында тіркелген жағдайда ғана қарастырылады.

Кепілдік бұйымдарға, қосымша бөлшектерге және шығындалған материалдарға, яғни өзінің тозғандықтан, соның ішінде жетек белбеулері, аккумулятор блогтары, зарядтау құралдары, көмір щеткалары, пышақтар, аралар, абразивтер, тесік темірлер, бұрыштар, триммерге арналған қармақ бауға ж.т.б. жатады.

Тіркелу тек қана www.zubr.ru өндірушінің сайтындағы Сервис бөлімінде ғана орындалады. Белгілі бір құралдың және белгілі бір құралдың тіркелуін кеңейтілген кепілдік бағдарламасында қатысуды растайтын тіркелу сертификаты болып табылады, оны тіркелу кезінде принтер арқылы басып шығару қажет. Тіркелу сатып алушының тіркелу кезінде жеке мәліметтерін сақтау рұқсатынан кейін ғана мүмкін болады.

3) Кепілдік келесідей жағдайларға қарастырылмайды:

a) Жұмыс барысында және өздігінен тозған бөлшектер, сонымен қатар осындай тозу түрлерінен пайда болған құралдың ақаулары болып табылады.

b) Пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа қайшы келетін құрал ақауы немесе құралдың мақсатына тиісті емес қолдану, қоршаған ортаның қолайсыз жағдайында, өндірістік лайықты емес жағдайында пайдалану, жүктеме немесе жеткіліксіз техникалық қызмет немесе қадғалау болмағандықтан шарт бойынша қарастырылмайды.

v) Құралға мыналардан басқасы, шамадан тыс жүктеменің түсуін көріністері ретінде болып табылады: түстің кетуі, бірден ротор және статордың істен шығуы, бөлшектердің және құрал үзіктерінің деформациясы немесе балқуы, жоғарғы температура салдарынан электр қозғалтқыштың қараюы немесе күйі.

g) Құралды жоғарғы қарқындылықты қараюы және шамадан тыс жүктемеде қолдану

d) Құралға профилактикалық және техникалық қызмет көрсету, мысалы: майлау, жуу «ЗУБР» түпнұсқасы емес жабдықтарды/бөлшектерді қолдану салдарынан құралдың істен шығуы

Керівництво по експлуатації

Пристрій

- 1 Фіксуєча втулка
- 2 Регульовальний моменту
- 3 Світлодіод підсвічування робочого місця
- 4 Клавіша включення
- 5 Зарядне гніздо
- 6 Перемикач напрямів (реверс)
- 7 Перемикач швидкостей
- 8 Індикатори напруги акумулятора
- 9 Кнопка перевірки заряду акумулятора

Підготовка до роботи

Акумуляторна батарея не заряджалася на заводі-виробнику. Тому перед першим використанням виробу **ОБОВ'ЯЗКОВО** зарядіть батарею.

Для цього вставте вилку зарядного пристрою в розетку, а штекер – в зарядне гніздо 5.

Зарядний пристрій повністю заряджає батарею за 3–5 годин. Про процес заряду батареї свідчить червоний світлодіод індикаторів 8.

Примітка! Процес зарядки контролюється користувачем самостійно пропорційно часу заряду повністю розрядженої батареї. В будь-якому разі, щоб уникнути пошкодження, не залишайте виріб заряджатися більш ніж на вісім годинним.

Нагрівання батареї в процесі зарядки є нормальним. Щоб уникнути виходу зі строю батарея має вбудований термовимикач.

▲ УВАГА

Для запобігання тепловим травмам не торкайтеся до батареї, що знаходиться на зарядці.

Після закінчення заряду вийміть штекер зарядного пристрою з гнізда шурупверта, зарядний пристрій – з мережі.

Примітка! Літій-йонна акумуляторна батарея може бути заряджена у будь-який час без негативного впливу на термін служби. Припинення зарядки у будь-який час також не наносить їй шкоди.

▲ УВАГА

Щоб уникнути пошкодження батареї, НЕ ЗБЕРІГАЙТЕ виріб з розрядженою батареєю. Перед зберіганням повністю зарядіть акумулятор.

Встановіть в патрон необхідний інструмент.

Для установки/виймання інструменту відтягніть фіксуєчу втулку 1 патрона, витягуйте (при необхідності) непотрібний більш інструмент і встановіть новий.

На вашому дрелі встановлена муфта обмеження моменту при заворачуванні кріпильних виробів. Муфта має 15 установок моменту спрацювання обмежувача і положення без обмеження моменту – для свердління. Це дозволяє регулювати момент затягування кріпильних виробів залежно від вигляду робіт (комп'ютерна і побутова техніка, збірка меблів, обробні і будівельні роботи) і вживаних матеріалів (дерево, пластик, гіпсокартон, металеві профілі), аби не зіпсувати матеріал і не розвальцювати шліці кріпильного виробу і інструменту.

Встановіть момент обмеження затягування залежно від вигляду майбутньої роботи. Для свердління встановіть регульовальника 2 в положення .

Для вибору напрямку обертання інструменту встановіть перемикач реверсу 6 в одне з наступних положень:

- повністю втоплений справа – патрон обертається в напрямі за годинниковою стрілкою;
- повністю втоплений зліва – патрон обертається в напрямі проти годинникової стрілки.

▲ УВАГА

При знаходженні перемикача в проміжному положенні клавіша включення заблокована. В цьому випадку НЕ ПОДАВАЙТЕ зусиль, аби включити дріль – це спричинить пошкодження виробу.

Ваш виріб оснащений світлодіодом 3 підсвічування робочого місця. При натисненні на клавішу включення він спалахує автоматично.



На Вашому виробі встановлені індикатори, які дозволяють контролювати міру заряду акумуляторної батареї. Для перевірки натискуйте кнопку 9. Індикатори 8 покажуть стан батареї.

В разі неповного заряду зарядьте акумуляторну батарею.

Порядок роботи

Включення виробу проводиться натисненням на клавішу включення 4.

Для перемикання швидкостей обертання переведіть перемикач 7 в положення 1 (160 об/хв) або 2 (320 об/хв). У положенні 2 дріль розвиває більший момент, в положенні 2 – більші звороти. Для зворотення і відвертання кріпильних виробів використовуйте положення 1 перемикача, для свердління – 2.

Примітка! При неспівпаданні зубів шестерень в редукторі можливе заїдання перемикача швидкостей. В цьому випадку **НЕ ПОДАВАЙТЕ** надмірних зусиль. Просто включіть дріль, дайте їй повернутися декілька зворотів і знову спробуйте переключити швидкість.

⚠ УВАГА

Щоб уникнути пошкодження інструменту не змінюйте передачі редуктора перемикачем 7 під час ОБЕРТАННЯ патрона.

При завертанні і відвертанні кріпильних виробів, а також при свердлінні, тримайте виріб перпендикулярно поверхні, з якою Ви працюєте.

Примітка! Акумуляторна дрель-шуруповерт забезпечена фіксатором шпинделя, який фіксує патрон від повертання, коли дріль не включено. Це дозволяє Вам докручувати кріпильні виробі, повертаючи безпосередньо виріб довкола осі кріплення (при виключеному дрilі).

Під час роботи на режимі свердління **⚠**, тобто без обмеження моменту, може статися блокування обертання робочого інструменту. При цьому спрацює захист від перевантаження, який відключить подачу напруги на двигун. Для відновлення роботи відключіть і знову натискуйте клавішу включення.

З метою запобігання пошкодженню акумуляторної батареї від глибокого розряду, на ній встановлений захист від надмірного падіння напруги. Тому під час роботи з підвищенням на-

вантаженням при досить розрядженій батареї можливе відключення двигуна і зупинка інструменту.

Примітка! Через деякий час, можливо, дріль знову запрацює, оскільки батарея трохи відновить заряд. Проте, подальша робота в такому режимі є несприятливою для акумуляторної батареї.

Щоб уникнути виходу батареї зі строю, не використовуйте її більш, але поставте на зарядку.

⚠ УВАГА

Щоб уникнути пошкодження батареї, **НЕ ЗБЕРІГАЙТЕ** виріб з розрядженою батареєю. Після використання **ПОВНІСТЮ** зарядьте акумулятор.

При перервах або після закінчення роботи вимкніть виріб, відпустивши клавішу 4. При відпуску вимикача, завдяки електромагнітному гальму, шпіндель миттєво зупиняється.

Рекомендації по експлуатації

Переконайтеся, що напруга Вашої мережі відповідає номінальній напрузі зарядного пристрою виробу.

Перед першим використанням виробу включіть його без навантаження і дайте опрацювати 10–20 секунд. Якщо в цей час Ви почуєте сторонній шум, відчуете запах гару або підвищену вібрацію, вимкніть виріб і встановіть причину цього явища. Не включайте виріб, перш ніж буде знайдена і усунена причина несправності.

Забезпечте хороше освітлення робочого місця. Світлодіод є допоміжним і призначений для підсвічування у важкодоступних місцях або за відсутності освітлення.

Для виключення перегріву робіть перерви в роботі виробу. Інтенсивна експлуатація і підвищені навантаження знижують термін служби виробу.

При розряді акумуляторної батареї зменшується момент, що розвивається нею. Тому при закручуванні або відкручуванні чергового кріпиль-

⚠ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Бұл режим электр қозғалтқышына аз мөлшердегі тұйықталу болып табылады және қозғалтқыштың және акумулятор батареясының бұзылуына әкеледі. Осындай режимде құралды істен шығармас үшін жұмысты бұндай күйде істемейіз.

Тек қана берілген зарядтау құралын қолданыңыз.

⚠ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Басқа сипаттамасы бар (кернеу, заряд тоғы) зарядтау құралдарды қолдану батареяның, сол зарядтау құралының және құралдың өзін істен шығуына әкеледі.

Батареяның істен шығуының алдын алу үшін заряды жоқ батареясы бар құралды **САҚТАМАҢЫЗ**. Қолданған соң, акумуляторды **ТОЛЫҚ** зарядтаңыз.

Құралдың бетін және құрал тетігінің аяу жаңалалғышын оқтын-оқтын шаң-тозаңнан тазартыңыз.

Құрал басқа да, арнайы талаптарды қажет етпейді.

Барлық жөндеу жұмыстары тек қана қызмет көрсету орталықтар мамандарымен орындалуы тиіс.

Құралдың іске жарамдығын тексеріп отырыңыз. Егер Сіз беттен иісті, түтінді, отты, ұшыңды байқасаңыз, онда аспапты сөндіріңіз және арнайы қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Егер Сіз құралдың істен шыққанына назар аударсаңыз, онда оны пайдалануды тоқтатыңыз.

Егер құрал дұрыс істемесе, онда оны қолданбаңыз. Құралдың техникалық күрделілігіне байланысты шекті күйдің критериясы тұтынушы ездiгiмен анықталмайды. Анық немесе болжамалы ақаудың пайда болған жағдайда «Ақау болуы мүмкін және оларды жою амалдары» туралы Белгіме назар салыңыз. Егер тізімде ақау көрсетілмесе немесе Сіз оны жою алмасаңыз, онда арнайы қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз. Құралдың шекті күйі немесе оның бөлшектері туралы қорытындыны қызмет көрсету орталығы сәйкес Ақт нұсқасында береді.

Қауіпсіздік жөніндегі нұсқаулық

Жұмыс бастамас бұрын құралды және сымжеліні механикалық ақауларға тексеріңіз.

Басқа сипаттамасы бар (кернеу, заряд тоғы) зарядтау құралдарын акумулятор батареясын зарядтау үшін пайдалану – оның толық зарядталмауына, шамадан тыс зарядталуына, қызуына, батареяның жарылуына, зарядтау құралының зақымдануына немесе оның бұзылуына әкеп соқтырады.

Құралдың ауа алмасатын тетіктерін жаппаңыз және олардың ластануын алдын алыңыз.

Жұмыс барысында ауыспалы құралдың қатты қызуы мүмкін. Оны алу қажет болса, оның сууын күтіңіз немесе қорғау қолғаптарын пайдаланыңыз.

Кейбір жұмыс түрлерінде құрал операторы діріл беруі мүмкін. Денсаулыққа зиян келтірмеу үшін жұмыс барысында үзілістер жасаңыз және құралмен жұмыс істегенде жалпы уақытты шектеңіз.

Тасымалдау, сақтау және кәдеге жарату шарттары

Құралды сенімді, құрғақ және балалар қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

Құралдың сақтауы мен тасымалдауын қоратпар мен кейстерде орындаңыз.

Жарамдылық мерзімі аяқталған соң, құралды, қосымша жабдықтарды және орамды экологиялық талаптарға сәйкес кәдеге жарату керек.

рядталуы деңгейінің қадағалауға арналған көрсеткіштермен жабдықталған. Тексеру үшін 9 пернені басыңыз. 8 көрсеткіштер батареяның күйін көрсетеді.

Толық зарядталмау жағдайында аккумулятор батареясын зарядтаңыз.

Жұмыс реті

Құралды іске қосу үшін 4 батырманы басыңыз.

Айналу жылдамдығын ауыстыру үшін 7 айрып – қосқышты 1 күйге (160 айналым/мин) немесе 2 (320 айналым/мин) орнатыңыз. Бұрғы 1 күйде сәті ұлғаяды, 2 күйде – айналымдары артады. Бекітілген құралдарды бұрау мен бұрап алу үшін ауыстырып-қосқыштың 1 күйін, ал теккенде – 2 пайдаланыңыз.

Ескерту! Редукторда тегершік тістеуіштерінің сәйкес келмеуі ауыстырып-қосқыш жылдамдығының қажалуы болып табылады. Бұндай жағдайда **ШАМАДАН ТЫС** күшті түсірменіз. Бұрғыны қосыңыз, ол бірнеше айналымдар жаса-сын және қайта жылдамдықты ауыстырып көріңіз.

▲ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Құралды зақымдамау үшін редуктордың берілісін 7 ауыстырып-қосқыш арқылы патронның **АЙНАЛУ БАРЫСЫНДА** ауыстырыңыз.

Жұмыс істегенде нығайтылған құралды бұрағанда және алғанда, сонымен қатар бұртылағанда, құралды үстіңгі бетке перпендикуляр ұстаңыз.

Ескерту! Аккумулятор бұрғы - бұрандалы бекітіш тұрақтандыратын шпиндельмен бекітілген, бұрғы қосылмаған жағдайда патрон айналымды қам-тиды. Бұл нығайтқыш құралдарды бекітуге мүмкіндік береді, құралды нығайтқыш ось бойымен (бұрғы сөндірілген жағдайда) бұрайды.

Бұрғылау жұмыс кезінде тесуірежімінде, яғни сәттерді шектемеу жұмыс таспабының айна-лымның оқшаулануы мүмкін. Бұл сәтте жүк-теменің алдын алу қозғалтқышқа кернеуді тасымалдамайды. Жұмысты жалғастыру үшін қос-қыш батырмасын жіберіңіз және қайта қосыңыз.

Аккумулятор батареясын тоғынан айырылған-да сақтау мақсатында төменгі кернеу орнатылған. Сондықтан да, жұмыс барысында тоғынан айырылған батарея жоғарғы жүктеме салда-рынан қозғалтқышты сөндіреді де, аспап тоқ-татылады.

Ескерту! Шамалы уақыттан кейін бұрғы ба-тареясы зарядталған соң, қайта іске қосылады. Алайда, болашақта осындай режимде жұмыс іс-теу аккумулятор батареясына қолайлысы.

Батареяның зақымдануының алдын алу үшін оны пайдаланбаңыз, бірақ зарядтаңыз.

▲ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Батареяның зақымдануының алдын алу үшін құралды заряды жоқ батареямен **САҚТАМАҢЫЗ**. Қолданған соң, аккумуляторды **ТОЛЫҚ** зарядтаңыз.

Үзіліс немесе жұмыс аяқталған соң, құралды 4 пернені басу арқылы өшіріңіз. Ажыратқыш басу арқылы электромагниттік тегеуіш арқасында шпиндель бірден тоқтайды.

Пайдалану жөніндегі кеңестер

Сіздің желіңіздегі кернеу зарядтау құралының атаулы кернеуіне сәйкес екендігіне көз жеткізіңіз.

Алғаш рет құралды еш жүктемесіз пайдаланған-нан және 10–20 секунд іске қосыңыз. Егер Сіз бөтен шуды осы арада естісеңіз, жану иісін немесе шамадан тыс дірілді сезсеңіз, құралды өшіріңіз және осы жағдайдың себептерін анықтаңыз. Зақымдану себебі анықталғанға дейін құралды қоспаңыз.

Жұмыс орнын қажетті жарықпен қамтамас-сызданыңыз. Жарық диоды қосалқы болып табы-лады және жарық түспейтін жерлерді немесе мүлдем жарығы жоқ орындарға жарық түсіреді.

Құрал қызып кетпес үшін үзіліс жасаңыз. Интенсивті пайдалану және шамадан тыс жүктеме құралдың жұмыс істеу мерзімін азайтады.

Аккумулятор батареясы тоғынан айырылған-да жұмыс істеу сәттері кемиді. Сондықтан да кедергінің ұлғаюында нығайтылған құралды бұрау және алу, жалғастырып шектеушісі істен шығуы мүмкін (дуал айналымының жетіспеушілік салдарынан) және қозғалтқыш кернеу төңірегінде болғандықтан тоқтайды.

ного виробу, при зростанні опор, обмежувач муфти може не спрацювати (унаслідок недовліку моменту, що крутить, на валу) і двигун, находя-чись під напругою, зупиниться.

▲ УВАГА

Цей режим є коротким замиканням для електричного двигуна і може привести до пошкодження двигуна і аккумулятора батареї. Щоб уникнути виходу виробу зі строю НЕ ДОПУСКАЙТЕ роботу в такому режимі.

Використовуйте зарядний пристрій, **ЛИШЕ** той, що додається.

▲ УВАГА

Використання зарядного пристрою з іншими характеристиками (напруга, струм заряду) може привести до виходу зі строю батареї, самого зарядного пристрою і виробу в цілому.

Щоб уникнути пошкодження батареї, **НЕ ПЕРІОДИЧНО** виробі з розрядженою батареєю, після використання **ПОВНІСТЮ** зарядіть аккумулятор.

Періодично очищуйте від бруду поверхні і венти-ляційні отвори виробу.

Виріб не вимагає іншого спеціального обслу-говування.

Всі інші роботи, у тому числі ремонтні, повинні проводитися лише фахівцями сервісних центрів.

Стежте за справним станом виробу. В разі по-яви підозрілих запахів, диму, вогню, іскор слід виключити інструмент і звернутися в спеціалі-зований сервісний центр.

Якщо Вам щось здалося ненормальним в робо-ті виробу, негайно припиніть його експлуатацію.

Через технічну складність виробу, критерії гранич-них станів не можуть бути визначені користу-вачем самостійно. В разі явної або перед-бачуваної несправності звернете до розділу «Можливі несправності і методи їх усунення». Якщо несправності в переліку не виявилися або Ви не змогли усунути її, звернетеся в спеціалізо-ваний сервісний центр. Висновок про граничний стан виробу або його частин сервісний центр ви-дає у формі відповідного Акту.

Керівництво по безпеці

Перед початком роботи огляньте і візуально пе-ревірте виробі і кабель на видимі механічні пошко-дження.

Не заряджайте аккумуляторну батарею зарядним пристроєм з іншими характеристиками (напруга, струм заряду) – це може привести до недозаряду, перезаряду, перегріву, вибуху батареї, пошко-дження зарядного пристрою або виробу в цілому.

Не закривайте повітряні отвори виробу і не допускайте їх засмічення.

В процесі роботи можливі сильний нагрів змін-ного інструменту. При необхідності витягання ді-ждіться його охолодження або використовуйте захисні рукавички.

При деяких роботах виробі може передавати на оператора вібрацію. Щоб уникнути збитку здоров'ю робіть перерви в роботі і обмежуйте за-гальний час роботи з виробом.

Умови транспортування, зберігання і утилізації

Зберігайте виробі в надійному, сухому і недо-ступному для дітей місці.

Зберігання і транспортування виробу здійснює-те в коробках або кейсах.

Виріб, що відслужив термін служби, додатково приладдя і упаковку слід утилізувати.

Гарантійні забор'язання

Ми постійно піклуємося про поліпшення якості обслуговування наших споживачів, тому, якщо у Вас виникли нарікання на якість і терміни проведення гарантійного ремонту, будь ласка, повідомите про це в службу підтримки **«ЗУБР»** по електронній пошті на адресу: zubr@zubr.ru.

Дана гарантія не обмежує право покупця на претензії, витікаючі з договору купівлі-продажу, а також не обмежує законні права споживачів. Ми надаємо гарантію на інструменти **«ЗУБР»** на наступних умовах:

- 1) Гарантія надається відповідно до нижчеперерахованих умов (№ 2–8) шляхом безкоштовного усунення недоліків інструментом протягом встановленого гарантійного терміну, які доведено обумовлені дефектами матеріалу або виготовлення.
- 2) Гарантійний термін починається з дня покупки інструменту першим власником.

Базова гарантія

Гарантійний термін складає 36 місяців з дня продажу, лише при безумовно побутовому використанні інструменту для особистих потреб.

Гарантійний термін складає 12 місяців з дня продажу при використанні інструменту для робіт, пов'язаних з професійною діяльністю, в умовах навантажень середньої інтенсивності, за винятком індустріальних і промислових робіт в умовах високої інтенсивності і надважких навантажень.

Розширена гарантія

Для всіх електроінструментів, куплених після 15.02.2012 р., гарантійний термін подовжується до 60 місяців за умови безумовного побутового використання, і 36 місяців в випадку використання для робіт, пов'язаних з професійною діяльністю, в умовах навантажень середньої інтенсивності за винятком індустріальних і промислових робіт в умовах високої інтенсивності і надважких навантажень.

Розширена гарантія надається лише за умови, якщо власник зареєструє інструмент протягом 4 тижнів з моменту покупки на сайті компанії **«ЗУБР»**.

Гарантія не поширюється на приладдя, запасні частини і витратні матеріали, що вийшли зі строю унаслідок нормального зносу, такі як: приводні ремінь, акумуляторні блоки, зарядні пристрої, вуглени шітки, ніж, пили, абразиви, свердла, бора, волосін для триммера і т.п. подібне

Регістрація здійснюється лише на сайті виробника www.zubr.ru у розділі Сервіс. Підтвердженням участі в програмі розширеної гарантії конкретного інструменту і коректної реєстрації інструменту є реєстраційний сертифікат, який слід роздрукувати на принтері під час реєстрації. Реєстрація можлива лише після підтвердження покупцем згоди на збереження особистих даних, що запрошуються в процесі реєстрації.

3) Гарантія не поширюється на:

- a) Деталі, схильні до робочого і інших видів природного зносу, а також на несправності інструменту, викликані цими видами зносу
- b) Несправності інструменту, викликані недотриманням інструкцій по експлуатації або події унаслідок використання інструменту не за призначенням, під час використання за ненормальних умов довкілля, неналежних виробничих умов, унаслідок перевантажень або недостатнього, неналежного технічного обслуговування або уходу. До безумовних ознак перевантаження виробу відносяться, окрім інших: поява кольорів мілнливості, одночасний вихід зі строю ротора і статора, деформація або оплавлення деталей і вузлів виробу, потемніння або обвуглювання дрітві електродрігунга під дією високої температури
- b) При використанні виробу в умовах високої інтенсивності робіт і надважких навантажень
- г) На профілактичне і технічне обслуговування інструменту, наприклад: мастило, промивання
- d) Несправності інструменту унаслідок використання приладдя, супутніх і запасних частин, які не є оригінальним приладдям/частинами **«ЗУБР»**
- e) На механічні пошкодження (тріщини, сколи і так далі) і пошкодження, викликані дією агресивних середовищ, високої вологості

Жабдық және жұмыс істеу реті

Жабдық

- 1 Тұрақтандыратын төлке
- 2 Мезет реттеуіші
- 3 Жұмыс орнын жарықтандыратын жарық диоды
- 4 Қосылу пернесі
- 5 Зарядтау ұяшығы
- 6 Бағыттарды ауыстырып-қосқышы (реверс)
- 7 Жылдамдықты ауыстырып-қосқышы
- 8 Акумулятор кернеуінің көрсеткіші
- 9 Акумулятор зарядын тексеру пернесі

Жұмысқа дайындық

Акумулятор батареясы өндіруші-зауытта зарядталмаған. Сондықтан **МІНДЕТТІ ТҮРДЕ** құралды алғаш рет пайдаланғанында батареясын зарядтаңыз.

Бұл үшін зарядтау құралының айырын розеткаға, ал штекерін – 5 зарядтау ұяшығына қосыңыз.

Зарядтайтын құрал 3–5 сағат ішінде батарея толық зарядталады. Батарея зарядталуы туралы 8 қызыл жарық диодының көрсетісі хабарлайды.

Ескерту! Зарядтау үдерісі батареяның толық зарядталуын тұтаныш өзіңмен қадағалайды. Алайда, зақымданудың алдын алу үшін құралды сегіз сағаттан астам зарядтауға қалдырмаңыз.

Зарядтану күйінде батареяның қызуы дұрыс.

Істен шыққан жағдайда, батареяда термосендірігіш енгізілген.

▲ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Зарядталынатын батареяны жылуынан жаракаттанбауыңыз үшін оны ұстамаңыз.

Зарядталғаннан соң зарядтау құралының штекерін бұрандалы бекітіс жүйесін уясынан суырып алыңыз, зарядтау құралын желіден ажыратыңыз.

Ескерту! Литий-ионды акумулятор батареясы кез келген уақытта оның қызмет көрсету мерзіміне қатыссыз еш зардапсыз зарядталуы мүмкін. Зарядталуды кез келген уақытта ажырату оған еш зардап әкелмейді.

▲ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Батареяны зақымдамас үшін заряды жоқ батареясы бар құралды **САҚТАМАҢЫЗ**. Сақтау алдында акумуляторды **ТОЛЫҚ** зарядтаңыз.

Қажетті аспапқа патронды орнатыңыз.

Құралды орнату / босату үшін 1 патронның тұрақтандыратын төлкесін тартыңыз, қажет емес құралды (қажет болса) босатыңыз және жаңасын орнатыңыз.

Сіздің бұрығында нығайтқыш құралды айналдырғанда сәтті шектеуші жалғастырыш орнатылған. Жалғастырыш 15 сәттерді шектеуші қондырғылардан тұрады және бұрылған үшін сәттерді шектемейтін жағдайда іске қосылады. Бұл сәттерді нығайтқыш құралдарын жұмыстың түріне байланысты (компьютер және тұрмыстық техниканы, жиһазды құруға, өңдеу және құрылыс жұмыстарына) реттейді және қолданылатын материалдарға (ағашқа, пластикке, гипскартонға, металл түрлеріне) тиісті, материалды зақымдамау үшін және нығайтылған құралдар мен аспаптардың шлицтерін жанышмы үшін қажет.

Сәтті шектеуші нығайтқышын жұмыс түріне сәйкес орнатыңыз. Тесу үшін 2 реттеуіш  сәйкес күйге орнатыңыз.

Құралдың бағыт айналымын таңдау үшін 6 реверс алып-қосқышын келесідегідей жағдайларды таңдаңыз:

- толығымен оң жаққа енгізілген – патрон сағат тіліменшік бағытында айналады;
- толығымен сол жаққа енгізілген – патрон сағат тіліменшік қарсы бағытында айналады.

▲ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Ауыстырып-қосқыш аралық күйде болған жағдайда қосқыш батырма оқшауланған. Бұндай жағдайда бұрығын қосу үшін **ШАМАДАН ТЫС КҮШ** қолдану құралдың зақымдануына әкеледі.

Сіздің құралыңыз жұмыс орнын жарық түсіру үшін 3 жарық диодтарымен жабдықталған. Қосылу пернесіне

баса саласымен, ол автоматты түрде жанады.

Сіздің құралыңызда акумулятор батареясы за-



Техникалық сипаттамасы

Артикул	ЗДА-7,2-Ли Б
Атаулы аккумулятор кернеуі, В	7,2
Атаулы аккумулятор сыйымдылығы, А.сғг.	1,5
Айналу жиілігі (1/2 жылдамдық), айналым/мин	160/320
Патрон	Hex 1/4"
Орнату мезет саны	15+1
Айналу мезеті (құмсақ/қатты), Н·м	5/10
Дыбыс қысымының деңгейі, дБ	73,5 (k=3 дБ)
Дыбыс қуатының деңгейі, дБ	62,5 (k=3 дБ)
Орташа квадратты діріл төздеткіші, м/с ²	0,755 (k=1,5 м/с ²)
МСТ бойынша қауіпсіздік классы 12,2,007,0-75	II
Салмағы, кг	0,83
Жұмыс істеу мерзімі, жыл	5

Жиынтықтау	
Аккумулятор бұрғысы-бұрандалы бөлігіш	1 дана
Зарядтау жабдығы	1 дана
Биталар	2 дана
Қауіпсіздік бойынша нұсқаулар	1 нұсқасы
Пайдалану нұсқауы	1 нұсқасы

 НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Тасымалдау кезінде құралдың және бұйымдар жиынтығының зақымданбағандығына көз жеткізіңіз.

і високих температур, попаданням чужорідних предметів у вентиляційні отвори електроінструменту, а також пошкодження, що настали унаслідок неправильного зберігання і корозії металевих частин

ж) Приладдя, запасні частини і витратні матеріали, що вийшли зі строку унаслідок нормально-го зносу, такі як: приводні ремені, аккумуляторні блоки, зарядні пристрої, вузьльні щітки, ножі, пили, абразиви, свердла, бура, волосінь для триммера і тому подібне

з) Інструмент, до конструкції якого були внесені зміни або доповнення

и) Незначче відхилення від заявлених властивостей інструменту, що не впливає на його цінність і можливість використання за призначенням

4) Усунення несправностей, визнаних нами як гарантійний випадок, здійснюється на вибір компанії «ЗУБРА» за допомогою ремонту або заміною несправного інструменту на новий (можливо і на модель наступного покоління). Замінені інструменти і деталі переходять у власність компанії.

5) Гарантії претензії приймаються протягом гарантійного терміну. Для цього пред'явіть або відправте несправний інструмент до вказаного в документації(на сайті www.zubr.ru) сервісного центру, приклавши заповнений гарантійний талон, підтверджуючий дату покупки товару і його найменування. В разі дії розширеною 60 місячною або розширеною 36 місячною гарантією на підставі згаданої вище реєстрації до інструменту слід прикласти і реєстраційний сертифікат розширеної гарантії.

Інструмент, відсланий дилерові або в сервісний центр в частково або повністю розібраному вигляді, під дію гарантії не підпадає. Всі ризики по пересилці інструменту дилеріві або в сервісний центр несе власник інструменту.

6) Інші претензії, окрім згаданого права на безкоштовне усунення недоліків інструменту, під дію нашої гарантії не підпадають.

7) Після гарантійного ремонту на умовах розширеної гарантії, термін розширеної гарантії інструменту не продовжується і не оновлюється.

8) Термін служби виробу складає 5 років.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Неисправность	Возможная причина	Действия по устранению
Дриль не включается	Разряжена батарея	Проверьте напряжение I, при необходимости, зарядьте батарею
	Переключатель реверса в промежуточном положении	Переведите переключатель в крайнее положение
	Неисправный выключатель	Заверните в сервисный центр для ремонта или замены
	Неисправный двигатель	Заверните в сервисный центр для ремонта или замены
Навигатор при полном нажатии клавиши включения дрели не обрывается (при этом чуткий пистолет) или не работает на полную мощность	Низкое напряжение батареи	Проверьте напряжение I, при необходимости, зарядьте батарею
	Згорела обмотка или обрыв в обмотке двигателя	Заверните в сервисный центр для ремонта или замены
	Повреждение или заклинивание редуктора	Заверните в сервисный центр для ремонта или замены
Дриль заклинивает при работе	Заклинивание инструмента	Заменить инструмент
	Срабатывание защиты от перегрева	Уменьшить нагрузку
	Срабатывание защиты от глубокого разряда батареи	Проверьте напряжение I, при необходимости, зарядьте батарею
	Срабатывание термозащиты батареи	Дождайтесь охлаждения батареи
Дриль перегревается	Интенсивный режим работы, работа с максимальной нагрузкой	Изменить режим работы, понизить нагрузку
	Згорела обмотка или обрыв в обмотке двигателя	Заверните в сервисный центр для ремонта или замены
	Засорение вентиляционных отверстий	Очистить вентиляционные отверстия
	Интенсивный режим работы, работа с максимальной нагрузкой	Изменить режим работы, понизить нагрузку
Батарея быстро разряжается	Недостаточный заряд батареи (из-за малого времени зарядки)	Зарядите в сервисный центр (по индикатору)
	Недостаточный заряд (из-за снижения емкости батареи)	Заверните в сервисный центр для замены
	Недостаточный заряд (из-за срабатывания термозащиты батареи (при использовании стороннего зарядного устройства))	Используйте зарядный прибор, который подходит
	Длительное хранение батареи в разряженном состоянии	Заверните в сервисный центр для замены
	Внутреннее замыкание в батарее	Заверните в сервисный центр для замены
	Неисправность зарядного устройства	Заверните в сервисный центр для ремонта или замены
Батарея не заряжается полностью	Внутреннее замыкание в батарее	Заменить батарею
	Срабатывание термозащиты батареи (при использовании стороннего зарядного устройства)	Используйте зарядный прибор, который подходит
	Неисправность светодиода или цепи питания	Заверните в сервисный центр для ремонта или замены

Құрметті сатып алушы!

Құралды сатып алғанда:

- сынамалық қосу арқылы оның іске жарамдылығын талап етіңіз, сонымен қатар 2 бөлімде көрсетілгендей жиынтықтың толық екендігіне көз жеткізіңіз;
- кепілдік талоны дұрыс рәсімделгендігіне және сату уақыты, дүкен мөрі және сатушы қолының барына көз жеткізіңіз.

Алғаш рет құралды қосар алдында осы пайдалану жөніндегі нұсқауды мұқият оқыңыз және аталған талаптарды бұлжытпай орындаңыз.

Сіздің аспабыңыз қызмет көрсеткенге дейін осы паспортты сақтаңыз.

Есте сақтаңыз! Құралы жарақаттану қауіптілігі орасан зор көз болып табылады.

Тағайындалуы және қолдану аймағы

Акумулятор бұрғысы-бұрандалы бекітіш алуан түрлі материалдарды тетіктерді тесуге арналған (текстір темірді орнатсаңыз), сонымен қатар бұрандалы бекітіштерді бұрап салу/бұрап алумен, кескілерге және бұрандаларға (сәйкес битке орнатсаңыз) арналған.

Бұл пайдалану жөніндегі нұсқауды мұқият оқыңыз, соның ішінде бөлімді «Қауіпсіздік туралы нұсқаулыққа» және Қосымшаға «Қауіпсіздік жөніндегі ортақ нұсқаулыққа» назар аударыңыз. Осылайша Сіз құралды дұрыс пайдаланасыз да, және қауіп-қатердің алдын аласыз.

Құрал тұрмыстық жағдайда аз уақыт ішінде орташа қарқындылық үдерісінің шамасы +1 °C –тан +40 °C температура мен ауаның 80% ылғалдылығына қатысты қоңыржай климат төңірегінде, тікелей атмосфера шөгінділерінің болмауынан және шамадан тыс ауаның шаңдануынан

сақтап, пайдалануға арналады.

Құрал талаптарға сәйкес келеді:

- жалпы МСТ Р МЭК бойынша 60745-2-1-2006;
- діріл бойынша МСТ 12770-86;
- шу бойынша МСТ 12.2.030-2000;
- электромагниттік сәйкестік бойынша МСТ Р 51317.3.2-2006 (6, 7 бөлімдер), МСТ Р 51317.3.3-2008, МСТ Р 51318.14.1-2006 (4 бөлім), МСТ Р 51318.14.2-2006 (5, 7 бөлімдер)

Бұл нұсқау ең қажетті ақпараттар мен талаптарды, құралды тиімді және қауіпсіз пайдалану туралы мағлұматтарды қамтиды.

Құралдың құрылмасын жетілдіруіне тиісті жұмыстарға орай, өндіруші, яғни бұл нұсқауда құралға шамалы өзгерістердің көрсетілуімен құралдың тиімді және қауіпсіз жұмыс істеуіне байланысты өзгерістерді енгізуге құқылы.