



## НАЗНАЧЕНИЕ

Аккумуляторные фонари Stern предназначены для освещения местности как индивидуальный источник света.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Наименование	Светодиоды, шт.	Галоген, Вт	Аккумулятор	Напряжение для зарядки аккумулятора, В	Частота тока, Гц
90532	Фонарь поисковый аккумуляторный	11	25	4V2AH	220	50
90533	Фонарь поисковый аккумуляторный	19	-	4V2AH	220	50
90534	Фонарь поисковый многофункциональный аккумуляторный	24 + 4 красных	1	6V/4AH	220	50
90542	Фонарь кемпинговый светодиодный аккумуляторный с ДУ	12	-	3,7V/2100mah	220	50

## КОМПЛЕКТНОСТЬ

Фонарь – 1 шт.

Запасная галогенная лампа – 1 шт. (90532, 90534)

Зарядное устройство от сети – 1 шт.

Зарядное устройство от автомобильного прикуривателя – 1 шт.

Пульт ДУ – 1 шт. (только для 90542).

Ремешок – 1 шт. (кроме 90542).

Руководство по эксплуатации – 1 шт.

Упаковка – 1 шт.

## ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед первым использованием зарядите фонарь до полной зарядки (не менее 13-16 часов от сети 220 В и 16-19 часов от сети 110 В).

Включение и выключение фонаря производится нажатием на кнопку.

Держите фонарь за рукоятку, направляя свет от себя, или расположите на ровной и твердой поверхности.

Не допускайте полной разрядки аккумулятора, чтобы продлить срок службы изделия.

Производите подзарядку фонаря не менее одного раза в три месяца, если он не используется.

## ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Обязательно отключайте фонарь от зарядного устройства перед использованием, ремонтом или обслуживанием. Запрещается эксплуатация фонаря во время зарядки аккумулятора.

Держите фонарь вдали от огня и избегайте его нагревания свыше 40 °С. Используйте фонарь только при температуре от -10 до +40 °С. Не роняйте фонарь, это может привести к выходу его из строя.

Запрещается направлять свет фонаря в глаза. Избегайте контакт фонаря с водой.

Не разбирайте и не давайте детям.



### Внимание!

Изготовитель не несет ответственности за работоспособность изделия в случае использования его не по назначению.

## **ОБСЛУЖИВАНИЕ**

Фонарь оснащен долговечным и экономичным источником света — LED, который не требует замены на протяжении всего срока службы изделия.

Для замены галогенной лампы откройте переднюю крышку фонаря. Установите аналогичную лампу. Плотно закрутите крышку фонаря перед эксплуатацией (только для 90532 и 90534).

Если аккумуляторная батарея вышла из строя, замените ее на аналогичную, воспользовавшись услугами мастерских по ремонту электротехники.

## **ХРАНЕНИЕ**

Изделие необходимо хранить в отключенном от электросети состоянии, в сухом и теплом помещении, в недоступном для детей месте.

## **ТРАНСПОРТИРОВКА**

Изделие может транспортироваться всеми видами закрытого транспорта в соответствии с правилами перевозок, действующими для каждого вида транспорта.

Условия транспортирования при воздействии климатических факторов:

температура окружающего воздуха от -20 до +40 °С.

Во время транспортирования и погрузочно-разгрузочных работ упаковка с изделием не должна подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков.

Размещение и крепление транспортировочной тары с упакованным изделием в транспортных средствах должны обеспечивать устойчивое положение и отсутствие возможности перемещения при перевозке.

## **ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

На изделие распространяется гарантия производителя. Гарантия распространяется только на изделия, реализованные через розничную сеть и при условии использования в быту. В случае использования на производстве гарантия производителя не распространяется. Обмен и возврат некачественной продукции осуществляется в местах продаж на основании закона РФ «О защите прав потребителя» Статья 18. В случае обнаружения брака товар подлежит передаче его уполномоченной организации-импортеру для выявления причины выхода устройства из строя. В случае обнаружения заводского брака товар подлежит замене.

В случаях выхода изделия из строя по вине потребителя товар замене не подлежит.

Гарантийный срок 6 месяцев со дня покупки при условии соблюдения правил эксплуатации.

## **СРОК СЛУЖБЫ**

Средний срок службы изделия при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации составляет 5 лет.

## **РЕАЛИЗАЦИЯ И УТИЛИЗАЦИЯ**

Реализация оборудования осуществляется через торговые точки и магазины согласно законодательству РФ.

Утилизация оборудования осуществляется в соответствии с требованиями и нормами России и стран — участников Таможенного союза.

Made in PRC.

Продукция изготовлена в соответствии с требованиями ТР ТС 004/2011

ТР ТС 020/2011

Адрес и контактный телефон уполномоченной организации — импортера:  
ООО «МИР ИНСТРУМЕНТА», 117588, г. Москва, а/я 70, тел.: +7 (495) 234-41-30



Дата изготовления: