




ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ЗАКЛЕПОЧНИК ДЛЯ УСТАНОВКИ ВЫТЯЖНЫХ ЗАКЛЕПОК арт. 31287-48



№	Устройство	№	Сальник
1	Корпус	27	Амортизирующая прокладка
2	Сальник	29	Опора масляного поршня
4	Кожух губок	30	Уплотнительное кольцо
5	Губки	31	Стопорная гайка масляного поршня
6	Толкатель губок	32	Заглушка цилиндра
7	Пружина толкателя губок	33	Уплотнительное кольцо
8	Стопорная гайка кожуха губок	34	Золотник
9	Адаптер кожуха губок	35	Уплотнительное кольцо
10	Стопорная гайка адаптера	36	Возвратная пружина золотника
11	Поршень	37	Втулка
12	Уплотнительное кольцо	38	Резиновая накладка
13	Плоское уплотнительное кольцо	39	Пружина заглушки клапана
14	Трубка вывода стержня заклепки	40	Заглушка клапана
15	Наружная возвратная пружина	41	Уплотнительное кольцо
16	Внутренняя возвратная пружина	42	Рычаг курка
17	Фиксатор вытяжного механизма	43	Болт
18	Уплотнительное кольцо	44	Тяга
19	Подвесной крючок	45	Штифт
20	Кожух	46	Штифт
21	Насадка 2,4 мм	47	Курок
21.1	Насадка 3,2 мм	48	Рукотка
21.2	Насадка 4,0 мм	49	Болт
21.3	Насадка 4,8 мм	50	Винт
22	Контейнер для заклепок	51	Винт
23	Цилиндр	52	Гайка
24	Винт	53	Гайка
25	Стопорная гайка корпуса	54	Гайка
26	Масляный поршень	55	Гайка
		56	Гайка

Назначение


Предназначен для скрепления пистовых материалов и элементов конструкций вытяжными заклепками.

Технические характеристики

Рабочее давление: 5,0 – 6,3 бар
Размеры заклепок: 2,4 мм, 3,2 мм, 4,0 мм, 4,8 мм
Материалы заклепок: алюминий, сталь, нержавеющей сталь
Диаметр коннектора: 1/4"
Вес: 0,9 кг

Инструкция по применению

1) Соберите пневматическую систему согласно схеме.



2) Настройте рабочее давление.

3) Установите заклепку в заклепочник, а затем в отверстие.

4) Нажмите на курок.

5) Для завершения работы необходимо отключить подачу воздуха и спустить воздух в системе.

Правила безопасности


- Не работайте без установленного контейнера для сбора хвостиков заклепок.
- При работе не направляйте заклепочник на людей.
- Храните инструмент в недоступном для детей месте.
- Не используйте легковоспламеняющиеся газы (кислород) для работы.
- Не используйте бензин или другие легковоспламеняющиеся жидкости для очистки инструмента.
- Не превышайте максимально допустимое рабочее давление инструмента (6,0 бар).
- Отключайте инструмент при сервисном обслуживании, регулировке и во время простоя.
- На рабочем месте используйте средства защиты: защитные очки, звукоизолирующие наушники и головные уборы.
- Ремонт и очистка должны производиться в том случае, когда инструмент не под давлением.

Хранение, транспортировка, утилизация

Хранить и транспортировать инструмент в сухом, чистом месте. Не утилизировать с бытовыми отходами.

Смазка губок заклепочника

Используйте гидравлическое масло для пневмосистем.



- 1) Отключите подачу воздуха.
- 2) Открутите носовую часть заклепочника и разберите корпус губок при помощи рождовых гаечных ключей, входящих в комплект поставки.
- 3) Очистите корпус и губки от грязи и смажьте перед сборкой.
- 4) Соберите части заклепочника в обратном порядке.

Гарантийные обязательства

- 1) Настоящая гарантия не ограничивает законных прав потребителя, предоставленных ему действующим законодательством РФ.
- 2) Гарантийный срок на данный прибор составляет 6 месяцев со дня покупки.
- 3) Гарантируется безотказная работа прибора при условии соблюдения Покупателем всех правил эксплуатации и хранения, указанных в данном руководстве.
- 4) При отсутствии правильно заполненного гарантийного талона гарантийные обязательства недействительны и претензии к качеству купленного прибора будут отклонены.
- 5) Гарантия не распространяется на комплектующие и расходные материалы.
- 6) Гарантия на прибор не распространяется в следующих случаях:
 - при повреждениях, возникающих в результате несоблюдения покупателем руководства по эксплуатации;
 - на запчасти, подверженные естественному износу;
 - при наличии механических повреждений, вызванных внешним ударным или иным воздействием;
 - при повреждениях в результате неправильного хранения и транспортировки, небрежного обращения или воздействия непреодолимой силы (землетрясения, пожар, стихийные бедствия и т.д.).

Техническое обслуживание, обнаружение и устранение неполадок

Не используйте инструмент, если были обнаружены неполадки, представленные в таблице.

Неполадки	Причины	Устранение неполадок
Застрела заклепка	Неверный типоразмер заклепки. Засорился кожух губок (поз.4). Застрел обработанный штифт в насадке (поз. 2+21.3).	Необходимо заменить заклепку или поставить соответствующую насадку. Открутите носовую часть заклепочника (см. поз.20), используя ключи в комплекте. Открутите кожух губок (см.поз.4). Очистите внутренние части от загрязнений, смажьте. Соберите заклепочник в обратном порядке. Используйте заостренный предмет для очистки прохода подачи.
Не вытягивается заклепка	Недостаточное давление в системе. Открыта запорная арматура. Отключен компрессор.	Проверьте пневмосистему.
Утечка воздуха	Повреждены уплотнительные кольца. Ослаблены винтовые соединения.	Замените уплотнительные кольца. Затяните соединения.

- После установки каждых 1000 заклепок рекомендуется очистить и смазывать губки заклепочника.
- После установки 20000 заклепок из нержавеющей стали рекомендуется заменить губки заклепочника (поз.5), толкатель губок (поз.6), пружину толкателя губок (поз.7).
- Когда в контейнере для обработанных заклепок накопится более 30 шт. необходимо его освободить.
- Слишком низкое или высокое давление приведет к некорректной работе инструмента, ухудшит качество выполняемой работы, а также может привести к снижению срока службы инструмента и выходу его из строя.
- Оберегайте инструмент от попадания влаги и грязи.
- Для очистки системы втягивания хвостика заклепки можно использовать технические растворители. Однако, они способны повредить герметичность. Поэтому необходимо после их использования вычистить растворитель до конца и смазать детали заклепочника.
- **Внимание!** При работе необходимо использовать смазчик и влагоотделитель пневматической сети (инструкция по применению). Гарантия сохраняется только в случае их использования.
- Если нет возможности использовать линию со смазчиком и влагоотделителем, то смазать инструмент можно через отверстие впуска воздуха. Однако регулярная работа в таких условиях может привести к повреждению внутренних частей инструмента коррозией, что не является гарантийным случаем.

Гарантийный талон

Наименование	Пневматический заклепочник
Артикул	31287-48
Дата покупки	« » 20 г.
Торговая организация, ее адрес	_____ _____ _____ (подпись продавца)
Прибор получен в исправном состоянии и в полной комплектации. Претензий к внешнему виду не имею. С условиями проведения гарантийного обслуживания ознакомлен(а).	« » 20 г. _____ _____ (подпись покупателя)